



Onder parket en laminaat

Leginstructie

- 1 De vloer dient schoon en blijvend droog te zijn. De ondervloerplaten moeten altijd in hafsteens-verband losjes tegen elkaar gelegd worden met ongeveer 5 mm onderlinge tussenruimte. Op een ondergrond van houten vloerdelen de platen altijd diagonaal verwerken om de vloer voldoende vlakheid te geven.
- 2 Langs de muur en eventuele obstakels een ruimte van 7 mm vrijhouden.
- 3 Parket en laminaat kunnen op de ondervloerplaten gelegd worden. Altijd eerst Diffufol PE-folie aanbrengen met een minimale dikte van 120 µ of de naden afplakken met ondervloerentape. De folie moet minimaal 20 cm overlappen, waarna deze altijd door middel van ondervloerentape afgedicht dienen te worden. Bepaal eerst de richting van de lengtenaden van de lamellen om de legrichting van de ondervloerenplaten te bepalen; lengtenaden dienen zich te kruisen. De platen dienen in hafsteens-verband gelegd te worden.
- 4 Op een houten ondergrond de ondervloerenplaten altijd onder een hoek van 45° leggen. Bij meerdere ruimtes dient iedere ruimte afzonderlijk belegd te worden.

N.B. Plinten moeten altijd los van de vloer geplaatst worden (1 mm tussenruimte), om geluidstransmissie te voorkomen.
- 5 Altijd de houten vloer of het laminaat leggen volgens de instructies van de fabrikant.

- Hoge reductie van loop- en contactgeluid
- Zeer stabielw
- Egaliserend
- Extreem drukvast (6 t/m²)
- Uitstekende thermische isolatie
- Waterbestendig/vochtwerend
- Lichtgewicht



8 718074 865419

Artikel 86541



De Parketman

“XPS ondervloerplaat 3 mm”

“XPS ondervloerplaat 3 mm”
Artikel 86541



De Parketman

Afmetingen: 600 x 856 x 3 mm
Pakinhoud: 19 platen = 9,76 m²