

VOORSTRIJKWIJZER

STAUF VOORSTRIJKWIJZER VOOR VERLIJMEN VAN MEERLAAGS VLOEREN EN ONDERVLOEREN		
CONDITIE	PRIMER	LIJMDADVIES
Anhydriet zonder vloerverwarming *	1 x Stauf VPU-155s (spanningsverlagend) 1 x Stauf VDP-130 1:1 verdund met water 1 x Stauf VDP-160 1:3 verdund met water (stofbinder) 1 x Stauf VEP-195 + kwartszand	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Anhydriet met vloerverwarming *	1 x Stauf VPU-155s (spanningsverlagend)	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Beton	Op advies: Jan-Willem van der Linden 06-28 18 79 23	
Magnesiet met of zonder vloerverwarming	Op advies: Jan-Willem van der Linden 06-28 18 79 23	
Fermacell met of zonder vloerverwarming ***	1 x Stauf VPU-155s (spanningsverlagend) 1 x Stauf VDP-130 1:1 verdund met water 1 x Stauf VDP-160 1:3 verdund met water (stofbinder)	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Zandcement - nieuw, schoon, sterk met of zonder vloerverwarming *	Stauf VDP-130 Stauf VDP-160 1:3 verdund met water	M2A-700 (dispersie)
Zandcement - nieuw, schoon, sterk met of zonder vloerverwarming	1 x Stauf VDP-130 1:1 verdund met water 1 x Stauf VDP-160 1:3 verdund met water 1 x Stauf VPU-155s (spanningsverlagend)	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Zandcement - nieuw, schoon, nat met of zonder vloerverwarming *	2 x Stauf VPU-155s (vochtscherm) 2 x Stauf VEP-195 (vochtscherm) (beide producten instrooien met kwartszand of binnen 24 uur verlijmen)	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Zandcement - lijmresten / renovatie Met of zonder vloerverwarming *	Op advies: Jan-Willem van der Linden 06-28 18 79 23	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Zandcement - afzandend, weinig sterkte *	1 x Stauf VPU-155s 1 x Stauf VEP-195 (beide producten instrooien met kwartszand of binnen 24 uur verlijmen)	SMP-930 SPU-570
Tegels-plavuizen **	x Stauf VPU-155s (spanningsverlagend)	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570
Natuursteen, marmer, hardsteen, travetin **	1 x Stauf VEP-195 (instrooien met kwartszand of binnen 24 uur verlijmen)	PUK-446, 447 en 455 SMP-930 SPU-570

* Ondervloeren altijd schuren en goed stofzuigen voor aanbrengen primer. Op anhydriet maximaal één laag VPU-155s of VEP-195 aanbrengen

** Tegels, plavuizen en natuursteen ontvetten met Stauf Speciaalreiniger of vergelijkbare ontvetter, schuren en goed stofzuigen voor aanbrengen primer.

*** Fermacell geeft geen garantie voor het direct verlijmen van massief hout (waaronder tapis), altijd ontkoppelen!

In het geval van ingefreesde vloerverwarming contact opnemen met Stauf Technische Ondersteuning: Jan-Willem van der Linden 06-28 18 79 23

LIJMWIJZER



			
Dispersielijm	PU gebonden lijmen	Polymeerlijm	

ONDERGROND	TE VERLIJMEN	M2A-700	PUK-446, 447, 455, SPU-570				SMP-930	OPM
Anhydriet	Spaanplaat	●	●	●	●	●	●	1
Anhydriet	Mozaïek	●	●	●	●	●	●	1 - 7
Anhydriet	Lamelparket	×	●	●	●	●	●	6
Anhydriet	Duoplank/multiplank (< 20 cm)	×	●	●	●	●	●	6
Anhydriet	Duoplank/multiplank (> 20 cm)	×	●	●	●	●	●	6
Anhydriet	Massieve plank	×	●	●	●	×	×	4 - 6
Zandcement	Spaanplaat	●	●	●	●	×	×	1 - 3
Zandcement	Mozaïek	●	●	●	●	×	×	1 - 3 - 7
Zandcement	Lamelparket	×	●	●	●	●	●	6
Zandcement	Duoplank/multiplank (< 20 cm)	×	●	●	●	●	●	6
Zandcement	Duoplank/multiplank (> 20 cm)	×	●	●	●	●	●	6
Zandcement	Massieve plank	×	●	●	●	×	×	4 - 6
Fermacell	Tapis 6 mm	×	●	●	●	×	×	8
Fermacell	Tapis 9 mm	×	●	●	●	×	×	8
Fermacell	Spaanplaat	●	●	●	●	●	●	1
Fermacell	Mozaïek	●	●	●	●	●	●	1 - 7
Fermacell	Lamelparket	×	●	●	●	●	●	5
Fermacell	Duoplank/multiplank (< 20 cm)	×	●	●	●	●	●	5
Fermacell	Duoplank/multiplank (> 20 cm)	×	●	●	●	●	●	5
Fermacell	Massieve plank	×	×	×	×	×	×	
Spaanplaat	Tapis 6 mm	●	●	●	●	×	×	2 - 3
Spaanplaat	Tapis 9 mm	×	●	●	●	●	●	3
Spaanplaat	Lamelparket	×	●	●	●	●	●	5
Spaanplaat	Duoplank/multiplank (< 20 cm)	×	●	●	●	●	●	5
Spaanplaat	Duoplank/multiplank (> 20 cm)	×	●	●	●	●	●	5
Spaanplaat	Massieve plank	×	●	●	●	×	×	4 - 5
Mozaïek	Tapis 6 mm	●	●	●	●	×	×	2 - 3
Mozaïek	Tapis 9 mm	×	●	●	●	×	×	3
Mozaïek	Lamelparket	×	●	●	●	●	●	5
Mozaïek	Duoplank/multiplank (< 20 cm)	×	●	●	●	●	●	5
Mozaïek	Duoplank/multiplank (> 20 cm)	×	●	●	●	●	●	5
Mozaïek	Massieve plank	×	×	×	×	×	×	4 - 5

1 Bij gebruik van dispersielijm (M2A-700) altijd voorstrijken

2 Vochtgevoelige en exotische houtsoorten verlijmen met watervrije lijm

3 Onbehandeld tapis altijd verlijmen met weekmakervrije lijmen (dispersielijm of PU gebonden)

4 Rechtstreeks verlijmen van massieve planken alleen bij stabiele houtsoorten en smalle delen

5 Indien mogelijk blind vernagelen

6 Doordat niet kan worden vernageld, is het raadzaam de delen na plaatsen te verzwaren

7 Mozaïek ondervloer kan worden verlijmd met SMP-930, maar mozaïek als afwerk vloer niet in verband met weekmakers

8 Fermacell geeft geen garantie voor het direct verlijmen van massief hout, altijd ontkoppelen!

● = JA

× = NEE

AANSPRAKELIJKHEIDSVORBEHOUD

Wat hier wordt aangegeven is volgens de laatste stand van ons onderzoeks- en ontwikkelingswerk. Hiervoor bestaat voor ons geen enkele vorm van aansprakelijkheid, daar wij geen invloed uitoefenen op de geleverde prestaties en omdat de legmethode nationaal en lokaal van elkaar kunnen verschillen. Hetzelfde geldt voor de door ons gratis en vrijblijvend ter beschikking gestelde commerciële en technische adviezen. Het is daarom aanbevolen zelf uit te zoeken en vast te stellen of de voorgestelde producten geschikt zijn voor het beoogde doel. Deze nieuwe uitgave vervangt alle voorgaande uitgaven van onze technische fiches, leginstructies en dergelijke aanbevelingen in verband met het gebruik van onze producten.